



Инструкция по технике безопасности эксплуатации игровых модулей проекта «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок»

Игровые модули представляют собой электрические устройства, соединённые параллельно между собой лампочки и звонка, и последовательно соединённых с кнопкой и источником питания 220в (I=5А, n=50Гц).

I. Техника установки.

- 1) Установкой должен заниматься специалист, владеющий техникой эксплуатации игровых модулей проекта «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок».
- 2) Перед установкой игровых модулей убедитесь в отсутствии поврежденных отрезков провода\кнопки\звонка\лампочки, повреждения изоляции. Установите игровой модуль на игровое место, вытащите из коробки провод с вилкой, убедитесь, что он не подключен в сеть.
- 4) Откройте крышку модуля, снимите чехол с лампочки, возьмите основание с патроном, поднесите его к обратной стороне крышки к отверстию с одной стороны, с другой стороны вставьте в отверстие крышки плафон соответствующего цвета, наденьте его на основание с патроном и закрутите по направлению вращения до упора. Закройте крышку игрового модуля.
- 5) Подключить игровой модуль можно только после закрытия крышки модуля, убедившись в полной его изоляции.

II. Техника безопасности.

При обслуживании, монтаже или ремонте модулей изучите технику безопасности (ТБ). Несоблюдение ТБ может стать причиной пожара, привести к травмам, гибели человека. Смертельным считается ток 100 мА и более. Степень поражения током зависит от влажности кожи, площади соприкосновения с проводником, частоты тока, напряжения источника тока и т. д. Работы по ремонту, наладке модулей должен проводить специалист, либо лицо, имеющее специальный допуск к электрооборудованию с напряжением в 220В. При устранении мелких неисправностей обязательно отключение модулей от электросети. Необходимо тщательно оберегать электропроводку от повреждения: не перекручивать провода, не вешать что-либо на провода; не вытягивать за шнур вилку из розетки; не ставить на электропроводку столы, стулья и прочее.

Запрещается:

- использовать игровые модули с нарушением габаритов, целостности упаковки;
- **вскрывать, разбирать и ремонтировать игровые модули, вытаскивать кнопку, поднимать шар с основанием и патроном лицам, не имеющим допуск или соответствующее образование;**
- использовать для конструкции стеклянные плафоны;
- использовать игровые модули, при повреждении провода или если нарушена изоляция провода;
- эксплуатировать игровые модули во влажных помещениях, помещениях с мокрым покрытием;
- протирать от пыли мокрой ветошью осветительную арматуру и электролампы, когда они находятся под напряжением. - пользоваться игровыми модулями вблизи батареи отопления, водопроводных труб и других заземленных металлических конструкций;
- прикасаться влажными руками к игровым модулям, находящимся под напряжением;
- ставить на игровые модули или вблизи их напитки или любую другую жидкость.

Загоревшийся электропровод нельзя гасить водой. Необходимо сначала обесточить сеть, а затем приступить к тушению очага пожара.

Порядок включения в сеть: сначала надевается плафон на основание с патроном, а затем модуль подключается к сети. Отключение прибора производится в обратном порядке.